

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



7200NS FLOORCOAT PU

Jednoskładnikowa powłoka antypoślizgowa

- Do ruchu pieszego, wewnątrz i na zewnątrz
- Z dodatkiem antypoślizgowym
- Do betonu (>2lata), metalu i drewna
- Sucha w dotyku po 4 godzinach
- Nałóż dwie warstwy aby zwiększyć właściwości antypoślizgowe

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

7200NS FLOORCOAT PU

OPIS

Antypoślizgowa powłoka podłogowa modyfikowana poliuretanem, odporna na ścieranie i łatwa w aplikacji.

ZALECANE STOSOWANIE

Powłokę PU 7200NS można nakładać bezpośrednio na wewnętrzne i zewnętrzne betonowe podłogi (patrz przygotowanie powierzchni), drewniane podłogi, które są całkowicie czyste i suche. Nie zaleca się nakładania na gładki/zwały beton lub beton zawierający dodatek odporny na wilgoć, ponieważ może to uniemożliwić dobrą przyczepność. Powłoka PU (7200NS) może być również stosowana na starsze, dobrze przylegające powłoki oraz na metalowe podłogi, które zostały odpowiednio przygotowane i zagruntowane odpowiednim gruntem do metalu Rust-Oleum.

DANE TECHNICZNE

Gęstość (g/cm³): 0,9-1,2
Zawartość substancji stałych: 45%

CZAS SCHNIĘCIA 20° C/RH 50%

Dla dotyku: 4h
Sucha do obróbki: 8h
Dla ponownego malowania: 24h
Pełna twardość: 1 tydzień

ZALECANA GRUBOŚĆ POWŁOKI MOKREJ

110 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ

50 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

9 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chłonność podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usuń olej, tłuszczy i inne zanieczyszczenia za pomocą środka czyszczącego Rust-Oleum ND14 lub czyszczenia pod wysokim ciśnieniem (parą) w połączeniu z odpowiednimi detergentami. Przepiaskować stare, nienaruszone powłoki, aby schropować podłoże i zapewnić dobrą przyczepność. Sprawdź kompatybilność z istniejącymi, nienaruszonymi powłokami. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być sucha i czysta. Na porowaty beton należy położyć pierwszą warstwę rozcieńczoną o ± 5% rozcieńczalnikiem 633. Upewnij się, że beton ma co najmniej 28 dni i zawartość wilgoci jest niższa niż 6%. Usunąć środki utwardzające za pomocą czyszczenia strumieniowego bez pyłu lub wytrawienia kwasem z użyciem Rust-Oleum SurfaEtch108.

SPOSÓB UŻYCIA

W celu zapewnienia jednolitości, produkt powinien zostać dokładnie wymieszany przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZENIE: PĘDZEL

W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 633 w proporcji 5% objętości.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZENIE: WALEK

W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem 633 w proporcji 5% objętości. W przypadku aplikacji wálkiem może być konieczne nałożenie 2 warstw, aby uzyskać zalecaną grubość powłoki.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU / ZABRUDZEŃ

Natychmiast po aplikacji za pomocą rozcieńczalnika 633.

UWAGI

Nie nakładać powłoki PU (7200NS) na podłoża o wysokiej alkaliczności ani w miejscach, które będą ciągle pod wodą.

OKRES PRZYDATNOŚCI

Minimum 5 lat od daty produkcji w nieotwartych puszkach, przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w temperaturach między 5° a 35°C.

Data wydania: 30/07/2024

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są, według naszej najlepszej wiedzy, prawdziwe i dokładne oraz przekazywane w dobrej wierze, jednak bez udzielania gwarancji. Użytkownik uznaje, że samodzielnie upewnił się co do przydatności naszych produktów do swojego konkretnego celu. W żadnym wypadku firma Rust-Oleum Europe nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie ani przypadkowe. Produkty muszą być przechowywane, obsługiwane i aplikowane zgodnie z zaleceniami firmy Rust-Oleum Europe, które znajdują się w najnowszej wersji karty technicznej produktu. Odpowiedzialność za posiadanie aktualnej wersji karty technicznej spoczywa na użytkowniku. Najnowsze wersje kart technicznych są dostępne bezpłatnie na stronie www.rust-oleum.eu lub na życzenie w Dziale Obsługi Klienta. Firma Rust-Oleum Europe zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości swoich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.